



UL. POWSIŃSKA 18B  
02-920 WARSZAWA  
BIURO@WNETRZA4U.PL  
22 651 50 71



## **Zasady montażu i warunki użytkowania warstwowych podłóg Decowood na ogrzewaniu podłogowym.**

1. Maksymalna temperatura powierzchni przez cały okres użytkowania nie powinna przekraczać 26° C. W celu sprawdzenia właściwego użytkowania podłogi należy wbudować pod posadzkę plomby monitorujące historię temperatury.
2. Montaż podłogi powinien być przeprowadzony wyłącznie przez wyspecjalizowane firmy parkieciarskie.
3. Podłoże musi spełniać wszystkie aktualnie obowiązujące normy dot. podłogi dla podłóg drewnianych.
4. Przed montażem parkietu należy przeszlić powierzchnię podkładu.
5. W przypadku montażu podłogi na ogrzewaniu podłogowym, nabywca zobowiązany jest sporządzić tzw. Protokół Rozgrzewania Podłogi w ciągu 7 dni od daty zakończenia procesu.
6. Wymagany jest montaż „plom termicznych”, lub tzw. „wlepek”, badających historię temperatury.
7. Opór przenikania ciepła parkietu nie powinien być większy niż 0,10 m<sup>2</sup>x K/W.
8. Podczas montażu parkietu i w trakcie jego użytkowania należy utrzymywać właściwe warunki klimatyczne pomieszczenia a w szczególności zadbać o wilgotność powietrza w pomieszczeniu. Po wpływem zmian wilgotności drewno zmienia swoje wymiary. Najlepsze warunki dla podłóg drewnianych występują przy temperaturze powietrza 18-21 °C i wilgotności względnej powietrza od 45% do 65%. Wyższa wilgotność może powodować pęcznienie drewna i grozić łódkowaniem. Mniejsza wilgotność może powodować kurczenie się drewna i powstawanie szczelin między klepkami, co nie może być powodem do roszczeń reklamacyjnych.
9. Inwestorowi należy przekazać wytyczne dotyczące pielęgnacji posadzki drewnianej ze wskazaniem na utrzymanie odpowiedniego klimatu pomieszczenia.
10. Należy unikać posadzek wykonanych z gatunków drewna o dużym skurczu.
11. Posadzkę drewnianą należy zawsze kleić do podkładu. Dzięki temu uzyska się lepsze przenikanie ciepła i zredukuje skurcz i pęcznienie drewna
12. Na drewnianych posadzkach ogrzewanych nie należy rozkładać dywanów, pod którymi tworzy się strefa ciepła bez wymiany powietrza. Powstają w tych miejscach wyraźne i duże szczeliny.
13. W okresie zimowym - grzewczym bezwzględnie stosować nawilżacze powietrza w celu utrzymania wymaganej wilgotności względnej.
14. Niezastosowanie się do ww. wytycznych spowoduje odrzucenie jakichkolwiek roszczeń gwarancyjnych.



UL. POWSIŃSKA 18B  
02-920 WARSZAWA  
BIURO@WNETRZA4U.PL  
22 651 50 71